

skrótowa instrukcja obsługi



PRZYCISK ZASILANIA

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA PRZEZ 3 SEKUNDY
START/STOP: NACIŚNIJ PRZYCISK ZASILANIA 1 RAZ

PRZYCISK USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

FLY V3 POSIADA 4 KANAŁY DO PRZECHOWYWANIA USTAWIEŃ NAPIĘCIA POPRZEC NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU PRESET, ABY WYBRAĆ 4 ZAPROGRAMOWANE NAPIĘCIA.

ABY ZAPISAĆ ZAPROGRAMOWANE WARTOŚCI:

1. ZA POMOCĄ "PRZYCISKU USTAWIEŃ WSTĘPNYCH" DO KANAŁU 1,2,3 LUB 4
2. ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW "+/-" ABY USTAWIĆ ŻĄDANE NAPIĘCIE.
3. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK USTAWIEŃ WSTĘPNYCH PRZEZ 3 SEKUNDY.

PRZYTRZYMAJ   ABY WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ SZYBKIEGO URUCHAMIANIA