



Jak używać przezroczystej folii z kalką w termokopiarce



Czego potrzebujesz:

- Przezroczysta folia do termokopiarek (np. Spirit lub podobna)
- Papier transferowy (thermal transfer paper)
- Termokopiarka
- Motyw wydrukowany na zwykłym papierze (drukarka laserowa)



Krok po kroku:

1. Przygotuj motyw

Wydrukuj lub narysuj wzór na białym papierze. Powinien być ciemny i kontrastowy – najlepiej czarno-biały.

2. Włóż kalkę do folii

Otwórz folię jak "kopertę" i **włóż kalkę tak, aby fioletowa (lub czarna) warstwa barwiąca była skierowana do wnętrza folii.**

Tip: Upewnij się, że zewnętrzna strona folii jest czysta – tam przeniesie się wzór!

3. Włóż motyw między folię a kalkę

Wzór umieść pomiędzy przezroczystą folią a kalką – barwiąca warstwa musi być pod motywem.

4. Wyrównaj całość

Wyrównaj górne krawędzie folii, kalki i papieru z motywem.

5. Włóż zestaw do termokopiarki

Umieść go w urządzeniu tak, jak standardowy papier – **folią do dołu**, stroną zewnętrzną do druku.

6. Uruchom kopiowanie

Włącz termokopiarkę i wykonaj transfer. Po zakończeniu ostrożnie wyjmij folię – motyw będzie przeniesiony.



Porady:

- Unikaj bardzo złożonych motywów – mogą się rozmazywać.
- Niektóre folie można **użyć ponownie**, zależy od modelu.
- Jeśli wzór nie jest wyraźny, sprawdź temperaturę lub papier.

♥ **Idealne rozwiązanie** do transferu na gładkie, silikonowe powierzchnie, sztuczną skórę lub wszędzie tam, gdzie klasyczny transfer się nie sprawdza.